

HOW TO SPRAY

BEVOR DU BEGINNST STELLE SIE SICHER

Dass Du nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder in einem direkten Luftstrom/Wind sprühst. Nur bei Temperaturen zwischen 17-25 C° und einer Luftfeuchtigkeit unter 60% verwenden.

WEITER Nur auf originalen, klarlackierten Oberflächen anwenden.

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung auf Felgen (Sichtseite) & Fahrzeugteile.

Das Innenbett der Felge empfehlen wir nicht zu sprühen.

Wir raten davon ab Kunststoff, Aufkleber, Gummi, laminierte Nabendeckel, etc. zu sprühen. Bitte erlaube SUPERWRAP eine 5-Tägige Trocknungszeit, bevor Du es Regen oder einer Wäsche aussetzt.

RICHTWERTE

Embleme: 1x Base + 1x Color

Spiegel: 1x Base + 1x Color

Felgen bis 17": 2x Base + 2x Color

18-19" Felgen: 3x Base + 3x Color

20-22" Felgen: 3x Base + 4x Color

*Die Anzahl an Sprays kann je nach Farbe variieren.

STEP

1 VORBEREITUNG

USE Prep Spray | Mikrofaser Tuch

Waschen und spülen Sie die Oberfläche gründlich ab, um losen Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen.

Verwenden Sie Superwrap Prep Spray. Lassen Sie das Produkt nicht länger als eine (1) Minute einwirken. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofaser Tuch trocken.

* Verwende keine Haushaltsreiniger oder andere Erzeugnisse zur Reinigung der Oberfläche.

* Wenn Deine Felgen nachlackiert, beschädigt oder der Klarlack nicht mehr intakt sein, Superwrap nicht verwenden.

STEP

2 ABKLEBEN

USE Klebeband | Tape & Drape

Klebe die umliegenden Bereiche (Reifen, Ventilschäfte, Innenbett usw.) großflächig ab. Verwende eine Plastikkarte, um das Klebeband sauber in die Kanten zu drücken.

* Vor dem Sprühen empfehlen wir die Spraydosen in einem Warmwasserbad zu erwärmen.

STEP

3 BASE COAT / BASISFARBE

USE Gloss Black | Arctic White | Space Grey

Zu Beginn einen leichten Farbnebel auftragen. Zwischen den Schichten 15 Minuten Trocknungszeit einhalten. Weitere 4 bis 6 nasse Schichten mit schwarzer, grauer oder weißer Basisfarbe auftragen.

* Always follow base coat recommendations per colors

STEP

4 FARBSCHICHT

USE Farbspray

**SPRÜHST DU GLOSS BLACK, ARCTIC WHITE, ODER SPACE GREY?
MACHE WEITER WIE BISHER & TRAGE 4 BIS 6 WEITER SCHICHTEN AUF!**

Zu Beginn einen leichten Farbnebel auftragen. Zwischen den Schichten 15 Minuten Trocknungszeit einhalten. Weitere 4 bis 6 nasse Schichten mit dem Farbspray auftragen

* In Summe solltest Du ein minimum an 10 Nassschichten Superwrap auftragen.

STEP

5 HIGH GLOS CLEAR / KLARLACK (OPTIONAL)

USE High Gloss

Zu Beginn einen leichten Farbnebel auftragen. Zwischen den Schichten 15 Minuten Trocknungszeit einhalten.

Trage 1-2 Nassschichten des Klarlackes auf.

STEP

6 ABDECKMATERIAL ENTFERNEN

USE Plastikkarte / Rakel | Cuttermesser

Warte mindestens 1 Stunde, bis die letzte Schicht getrocknet ist, und verwende eine Karte oder Messer, um das Klebeband zu lösen. Ziehe das Klebeband im scharfen Winkel von der Oberfläche ab.



Möchte Du mehr Tipps? Sieh Dir unsere vollständigen Anleitungen, Tipps und Tricks an.

[GETSUPERWRAP.COM/HOW-TO-SPRAY](https://getsuperwrap.com/how-to-spray)

Du hast noch Fragen? Kontaktiere unser Supportteam: info@spraywrap.de

[SPRAYWRAPOFFICIAL](https://www.instagram.com/spraywrapofficial)

[SPRAYWRAPOFFICIAL](https://www.youtube.com/spraywrapofficial)

[SPRAYWRAPOFFICIAL](https://www.facebook.com/spraywrapofficial)